

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour raccords à compression

Pour raccords 75 mm à 110 mm

- Dévisser l'écrou de 3 à 4 tours.



- Enfoncer le tube jusqu'à la butée intérieure du raccord.



- Visser l'écrou au maximum et serrer fermement à l'aide d'une clef Plasson.



Plass4

- **Côté universel** : Éliminer tout dommage ou impureté apparaissant sur le tube de nature différente du PE. Couper à l'équerre et ébavurer l'extrémité du tube à raccorder. Choisir le raccord de diamètre approprié en utilisant le gabarit de mesure. Insérer le tube dans le PLASS4 (côté universel) jusqu'à atteindre le début des ailettes intérieures.

Attention : ne pas insérer le PLASS4 au delà de ce point car cela peut nuire à la performance du raccordement.

Maintenir le corps du PLASS4 avec une clé et visser l'écrou à l'aide d'une autre clé (Plasson ou similaire). Serrer fermement.

- **Côté PE** : Raccorder au tube PE selon les instructions de montage Plasson standard. En cas de ré-utilisation du PLASS4, s'assurer que les dents de la bague de crampage sont toutes présentes et que les ailettes ne sont pas endommagées. Procéder ensuite comme décrit ci-dessus.